

12.9インチ iPad Pro（第5世代）

2021年発売

画面: 12.9インチ

型番: ●iPad Pro 12.9 (第 5 世代) Wi-Fi: **A2378**
●iPad Pro 12.9 (第 5 世代) Wi-Fi + Cellular: **A2461** / **A2379**
●iPad Pro 12.9 (第 5 世代) Wi-Fi + Cellular(中国大陸限定): **A2462**

11インチ iPad Pro（第3世代）

2021年発売

画面: 11インチ

型番: ●iPad Pro 11 (第 3 世代) Wi-Fi: **A2377**
●iPad Pro 11 (第 3 世代) Wi-Fi + Cellular: **A2459** / **A2301**
●iPad Pro 11 (第 3 世代) Wi-Fi + Cellular(中国大陸限定): **A2460**

12.9インチ iPad Pro（第4世代）

2020年発売

画面: 12.9インチ

型番: ●iPad Pro 12.9 (第 4 世代) Wi-Fi: **A2229**
●iPad Pro 12.9 (第 4 世代) Wi-Fi + Cellular: **A2069** / **A2232**
●iPad Pro 12.9 (第 4 世代) Wi-Fi + Cellular(中国大陸限定): **A2233**

11インチ iPad Pro（第2世代）

2020年発売

画面: 11インチ

型番: ●iPad Pro 11 (第 2 世代) Wi-Fi: **A2228**
●iPad Pro 11 (第 2 世代) Wi-Fi + Cellular: **A2068** / **A2230**
●iPad Pro 11 (第 2 世代) Wi-Fi + Cellular(中国大陸限定): **A2231**

12.9インチ iPad Pro（第3世代）

2018年発売

画面: 12.9インチ

型番: ●iPad Pro 12.9 (第 3 世代) Wi-Fi: **A1876**
●iPad Pro 12.9 (第 3 世代) Wi-Fi + Cellular: **A2014** / **A1895**
●iPad Pro 12.9 (第 3 世代) Wi-Fi + Cellular(中国大陸限定): **A1983**

11インチ iPad Pro

2018年発売

画面: 11インチ

型番: ●iPad Pro 11 (第 2 世代) Wi-Fi: **A1980**
●iPad Pro 11 (第 2 世代) Wi-Fi + Cellular: **A2013** / **A1934**
●iPad Pro 11 (第 2 世代) Wi-Fi + Cellular(中国大陸限定): **A1979**

10.2インチ iPad (2020)

2020年発売 (第 8 世代)

画面: 10.2インチ

型番: ●iPad (第 8 世代) Wi-Fi: **A2270**
●iPad (第 8 世代) Wi-Fi + Cellular: **A2428** / **A2429** / **A2430**

10.2インチ iPad (2019)

2019年発売 (第 7 世代)

画面: 10.2インチ

型番: ●iPad (第 7 世代) Wi-Fi: **A2197**
●iPad (第 7 世代) Wi-Fi + Cellular: **A2200** / **A2198**

9.7インチ iPad (2018)

2018年発売 (第 6 世代)

画面: 9.7インチ

型番: ●iPad (第 6 世代) Wi-Fi: **A1893**
●iPad (第 6 世代) Wi-Fi + Cellular: **A1954**

9.7インチ iPad (2017)

2017年発売 (第 5 世代)

画面:9.7インチ

型番:●iPad (第 5 世代) Wi-Fi:**A1822**

●iPad (第 5 世代) Wi-Fi + Cellular:**A1823**

10.9インチ iPad Air (第4世代)

2020年発売 (第 4 世代)

画面:10.9インチ

型番:●iPad Air (第 3 世代):**A2316**

●iPad Air (第 3 世代) Wi-Fi + Cellular:**A2324 / A2072 / A2325**

iPad Air3

2019年発売 (第 3 世代)

画面:10.5インチ

型番:●iPad Air (第 3 世代):**A2152**

●iPad Air (第 3 世代) Wi-Fi + Cellular:**A2123 / A2153**

●iPad Air (第 3 世代) Wi-Fi + Cellular (中国大陸限定):**A2154**

iPad Air2

2014年後期発売

画面:9.7インチ

型番:●iPad Air 2:**A1566**

●iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular:**A1567**

iPad Air

2013 年後期 および 2014 年前期発売

画面:9.7インチ

型番:●iPad Air Wi-Fi:**A1474**

●iPad Air Wi-Fi + Cellular:**A1475**

●iPad Air Wi-Fi + Cellular (TD-LTE):**A1476**

9.7インチ iPad Pro

2016年発売

画面:9.7インチ

型番:●iPad Pro:**A1673**

●iPad Pro Wi-Fi + Cellular:**A1674 / A1675**

10.5インチ iPad Pro

2017年発売

画面:10.5インチ

型番:●iPad Pro:**A1701**

●iPad Pro Wi-Fi + Cellular:**A1709**

●iPad Pro Wi-Fi + Cellular (中国大陸限定):**A1852**

iPad mini5

2019年発売 (第 5 世代)

画面:7.9インチ

型番:●iPad mini (第 5 世代):**A2133**

●iPad mini (第 5 世代) Wi-Fi + Cellular:**A2124 / A2126**

●iPad mini (第 5 世代) Wi-Fi + Cellular (中国大陸限定):**A2125**

iPad mini4

2015年後期発売 (第 4 世代)

画面:7.9インチ

型番:●iPad mini 4:**A1538**

●iPad mini 4 Wi-Fi + Cellular:**A1550**

型番（モデル番号）の確認方法

お持ちのiPad本体の背面下部、「iPad」の文字の下にある小さいテキストの中に、Aからはじまるモデル番号「A0000」があります。各機種おおよそ同じ位置にございますので、ご確認の上で機種間違いのないようご注文をお願いいたします。

